

Informatik

Zusammenbau Rechner

Welche Komponente kommt zuerst?

- 1. Gehäuse öffnen
- 2. Mainboard einsetzen
- 3. RAM einsetzen
- 4. Netzteil einsetzen
- 5. Festplatte
- 6. DVD Laufwerk
- 7. Kabel prüfen
- 8. Gehäuse schließen

























































Der Jumper ist allerdings kein notwendiges Bauteil, nicht jeder Rechner hat einen eingebaut.









5. FAN2→
Gehäuselüfter
6. SATA Strom und
weitere Anschlüsse
7. Slot 0 → Festplatte
(rot)
 Slot 1 → DVD
Laufwerk (grau)



















- 1. Clips öffnen
- 2. Riegel einsetzen3. Nur am Rand drücken!










- 1. Reinstellen
- 2. Nach hinten schieben










3. 4 Schrauben einschrauben














Achtung: Platine von unten gegenhalten, kann abbrechen/verbiegen









Achtung:
Dämpfer
sollten alle an
Schiene sein!












1. Grüne Schienen an Festplatte









2. Festplatte in Gehäuse einbringen(Sticker nach außen)3. Stecker einsetzen










- Schiene an Laufwerk
- 2. Laufwerk einschieben bis "Klack"
- 3. Stecker wie bei Festplatte (welcher Stromstecker egal)











- 1. Auflegen
- 2. Nach vorn Schieben
- 3. Auf Öse aufpassen! (ggf gerade biegen)









1. Kaltgerätestecker anschließen

2. Bildschirm anschließen

3. Starten





Arbeitsblatt



Komponenten:

Du wirst mehrere Bauteile in einem Rechnergehäuse einbauen. Benenne die Komponenten zu den Aufgaben.

Komponenten:

Mainboard – Arbeitsspeicher – Netzteil – Festplatte – DVD-Laufwerk

Mithilfe eines Lasers wird eine rotierende Scheibe abgetastet. Das Oberflächenprofil dieser Scheibe dient dann als Datenspeicher.	Die Stromversorgung wird ermöglicht. Der im normalen Netz verwendete Wechselstrom muss für den Computer in Gleichstrom transformiert werden.
Synonym:	Synonym:
Große Mengen an Daten können dauerhaft gespeichert werden. Synonym:	Gerade benötigte Programme und Dateien werden hier gespeichert. Auch die Leistungsfähigkeit des Rechners wird beeinflusst.
Die zentrale Steuereinrichtung des Rechners. Hier werden die einzelnen Komponenten miteinander verbunden und es gibt zusätzliche Ports für Erweiterungen.	Synonym:
Synonym:	Synonym:







Zusammenbau:

Verbinde die Komponenten mit den zu beachtenden Hinweisen.

Mainboard

grüne Schienen seitlich anbringen Festplatte einschieben bis zum "Klick" auf Einrasten ("klick") achten richtig herum einsetzen

Arbeitsspeicher

nur am Rand anfassen mit beiden Daumen reindrücken und dann die Clips schließen auf Einrasten ("klick") achten

Netzteil

dann vorsichtig auf die Abstandhalter mit Gewinde im Boden setzen Schrauben nur leicht fest ziehen leicht schräg erst hinten das Backpanel einsetzen 6 Schrauben

Festplatte

Schrift nach oben grünen Schieber an der Seite zurückschieben bis zum "Klick" Metallplatte an der rechten Seite aufsetzen

DVD-Laufwerk

4 Schrauben auf die Anschlüsse an der Rückseite achten vorsichtig Schrauben





Arbeitsblatt



l٢	\F	٥.		H
	ILI	er	11	Г

Kreuze an, ob die Aussagen	wahr oder	falsch sind.	Korrigiere
falsche Aussagen.			

w f	
□ □ Server stellen Daten/Dienste bereit.	
Auf Routern werden in erster Linie Daten gespeicher	Ξ.
□ □ Server leiten primär Daten weiter zu ihrem Ziel.	
□ □ Die Reichweite von WLAN ist begrenzt.	
□ □ Ein Router zu Hause muss eine FRITZ!Box sein.	
□ □ Man kann auch ohne Router ein Netzwerk aufbauen.	

Router

Notiere die Schritte, die nötig sind, um dem Router eine statische IP-Adresse zuzuweisen.

\bigvee_{1}	Gib als URL im Browser <i>fritz.box</i> ein
M	
2	
3	
4	
5	
M	
6	
7	
8	







IP-Adresse

Wie ist eine Internetprotokoll-Adresse zusammengesetzt?



Änderung IP-Adresse am Rechner

Notiere die Schritte, die benötigt sind, um die IP-Einstellungen zu ändern.

N/T	öcc I: N. I. O. I. I. I. I.
lǐL	Öffne die Netzwerk- & Interneteinstellungen
\mathbb{M}	
Ž	
M	
3	
\ \	
\(\)	

Welches Kommando verwendet man, um ein anderes Gerät im Netzwerk an zu pingen?







Was ist ein Netzwerk?
 Film

 Aufbau Kabel & Geräte Kabel

Router/Multifunktionsgerät am Beispiel FRITZ!Box

Statische IPs vergeben & Netzwerk aufbauen

FRITZ!Box

Was ist eine IP-Adresse?

Windows

Ping-Befehl




Frag Fred: Wie funktioniert das Internet? | Kindervideos | SRF Kids – YouTube









Informationen für Begleiter:innen:

Was für Steckerarten gibt es?


- Heutzutage haben Netzwerkkabel immer die gleichen Stecker mit Kunststoffhebel, damit das der Stecker in der Buchse einrasten kann Warum sind die Kabel so aufgebaut?
- Verdrehte Paare: Strahlungen aus der Umwelt beeinflussen beide Adern im Mittel gleich, nur die Differenz zwischen beiden trägt die Information
- Mehrere Paare f
 ür h
 öhere Übertragungsrate in beide Richtungen
- Schirmung soll elektromagnetische Strahlung am Ein- und Austritt hindern





Was macht einen Router aus?





Informationen für Begleiter:innen: Was für Buchsen/Anschlüsse gibt es?

- Netzwerkkabel f
 ür Switches/Endger
 äte und zum Provider/Internet
- Telefonbuchsen f
 ür alte Telefone
- Taster f
 ür WLAN an/aus
- Taster zum Verbinden eines Schnurlostelefons
- LEDs f
 ür Verbindungsstatus, Anrufbeantworter usw.







Informationen für Begleiter:

Was machen diese Geräte?

- Netzwerkdaten an andere PCs oder ins Internet leiten (Routing)
- Netzwerkteilnehmern IP-Adressen zuweisen
- Telefonie mit Telefonen per Internet ermöglichen (VOIP = voice over IP, statt analoge Telefonie wie früher)
- Medienserver für Fotos, Videos usw.
- Anrufbeantworter
- Faxgerät
- Drucker-Server






Aufgabe DHCP ausschalten



Verbindet den Router mit dem Rechner, der am Active Board angeschlossen ist.

Wie kommt ihr an die Router-Einstellungen heran?


Sucht DHCP-Einstellungen und ändert diese für statische IP-Adressen.



DHCP = **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol Automatisierte Zuweisung von IP-Adressen














Aber was ist überhaupt eine IP-Adresse?

Internet**p**rotokoll-Adresse Macht Geräte/Gruppe adressierbar → erreichbar

→ Fazit: Jedes Gerät im Netzwerk braucht eigene IP-Adresse!

Lasst uns die IP-Adresse der Rechner auch ändern, sodass sie alle im selben Netzwerk sind.











Sprecht euch ab, wer welche IP-Adresse nutzen wird. Sucht nun nach den Einstellungen für die IP-Adresse und gebt jedem Rechner eine eigene IP-Adresse.

Pingt euch nun gegenseitig an. Dafür öffnet ihr das Windows-Terminal und verwendet das Kommando









Sprecht euch ab, wer welche IP-Adresse nutzen wird. Sucht nun nach den Einstellungen für die IP-Adresse und gebt jedem Rechner eine eigene IP-Adresse.

Pingt euch nun gegenseitig an. Dafür öffnet ihr das Windows-Terminal und verwendet das Kommando.

Auf gemeinsames Netzwerk zugreifen

Malt nun ein Bild.

Dieses Bild soll nun für alle zugänglich gespeichert werden.

Schaut euch auch die Bilder der anderen an!



